

Provtagning av materialprover för asbestidentifiering.

Asbest förekommer i många material. I byggnader sitter asbesthaltigt material ofta i mattor, limmer, fogar, fix, rörisoleringar, tak- och fasadplattor.

Vid provtagning tänk på följande;

- Mattor, tänk på att ta med lim om det finns, storlek på material 3-5 cm
- Kakel, klinker – se till att få med både fix och fog
- Rörisolering – ta gärna prov vid en rörkrök
- Obs! Inte för stora prover.

För Er och Vår säkerhet;

Lägg provet i en plastpåse och märk upp. Labbet vill INTE ha löst material.

